



両面 CM 記載

周径計測手順①

テープをこのクリップ部分に差し込みます



この位置で固定して使用します



両面 CM 記載

周径計測手順②



対象の径が大きい場合は、先にテープを巻きつけた後でテープ先端をクリップ部に差し込みます。

この部分の目盛りが数値です



巻き取りボタンで合わせます



両面 CM 記載

目盛り（数値）の見方



差し込み後の固定位置です
この部分に余りがあると計測数値が正しくなりません



本体側のテープ部分に記されている目盛りが数値です。
写真の場合は約 17.1cm

様々な計測が可能です！

